

# Vad betyder beröringsfritt alkotest?

En sammanställning av Senseairs syn på tester med vår teknik



För att visa luftströmmar vid utandning har vi använt synlig rök

## Covid-19

I dagsläget anser vi inte att det är helt klarlagt hur Coronaviruset sprids med avseende på hur länge det kan finnas i luft, hur mycket som behövs för att överföra smitta, och hur länge det överlever på olika ytor utanför kroppen. Därmed kan vi inte undersöka eller uttala oss när det gäller detta specifika virus. Så snart bilden klarnar planerar vi en omfattande studie med den kunskap som finns då. (Augusti 2020)

## Vår utrustning och hanteringen

Vi har 2 typer av testutrustning, den ena är en väggfast installation (Senseair Wall), den andra är en fordonsinstallation (Senseair Go).

Det som är gemensamt för båda enheterna är att sensorn är densamma och därmed är båda baserade på ett utandningsprov (i motsats till ett blåsprov). Utandningen kan ske 3-5 cm från inloppet.

## Något om hur sensorn fungerar

Vår sensor innehåller ett fläktsystem som vädrar ur apparaturen för att neutralisera luften mellan varje test. Som vi ser det är detta en fördel ur smittosynpunkt. En infraröd stråle mäter alkoholhalten i utandningsluften och jämför den med en annan mätpunkt som mäter CO<sub>2</sub>, som är det vi huvudsakligen andas ut.



Senseair Wall



Senseair Go

# Senseair Safe Start

TOUCHFREE ALCO SENSING



# Detta gäller båda enheterna

Om du tvättar dig med handsprit bör du hålla händerna borta från munnen då alkohol kan följa med din utandning vid test. Då kan testet bli positivt. Hur företaget agerar, beror på policyn men det brukar vara att man testar igen efter 5 minuter.

## Städning och rengöring

För dig som städar eller vill desinficera med ytsprit på våra enheter kan vi lugnt säga att det är bara att göra rent. Vår sensor degraderas inte av alkohol (det gör bränslecellsbaseade mätare).

Vänta gärna 30 minuter efter rengöring så att rengöringsspriten inte blir en del av testet.

## Filterbyte

Om du måste byta filter i enheterna rekommenderar vi att du använder skyddshandskar och rengör enligt era rutiner eller t.ex. vårdgivarguidens rekommendationer för medicinsk utrustning<sup>1</sup>

# Senseair Wall



Detta gäller enbart för Senseair Wall

Beröringsfritt betyder att:

- Du kan scanna kortet på 3-5 cm avstånd
- Du kan andas mot sensorn på 3-5 cm avstånd
- Du behöver inte röra något för att aktivera den

# Senseair Go



Detta gäller enbart för Senseair Go

- Du kan scanna kortet på 3-5 cm avstånd
- Du kan andas mot sensorn på 3-5 cm avstånd

Beröringsfritt beror på installationen i fordonet.

Vissa har installerat så att handenheten inte behöver lyftas från hållaren för att göra provet, andra inte.

Nästan alla kunder som har Go installationer har också Wall enheter på de platser där förarna och personal samlas när arbetsdagen börjar. Det kan vara värt att rekommendera att du använder Wall enheten om du vill undvika hanteringen av Go i fordonet.

# Senseair Safe Start

WWW.SENSEAIRSAFESTART



Kontakta [info@senseair.com](mailto:info@senseair.com)  
eller  
Mikael Åkerholm Ansvarig affärsenhet Alcosensing  
[mikael.akerholm@senseair.com](mailto:mikael.akerholm@senseair.com)  
+46703214550